


# 取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
お客様の安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。  
本書は、必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。

## ■ 各部名称




## ■ ご使用方法

### ① 本体を設置する

ドアアラーム本体の取付穴にネジ(別売)を通してしっかりと固定してください。


### ② 磁気センサーを設置する

磁気センサーAを側面に設置してください。  
ドアが閉まった状態で磁気センサーAから5mm未満の距離に磁気センサーBを設置してください。  
(※磁気センサー同士が5mm以上離れるとドアが開いたと認識します。)  
設置は取付穴にネジ(別売)を通してしっかりと固定してください。  
※必ず庫外(室外側)のドアに設置してください。



### ③ ACアダプタを接続する

ACアダプタプラグを本体のACアダプタジャックに差し込みます。  
ACアダプタをコンセントに差し込みます。作動中は本体ランプが点灯します。



### ④ アラームが鳴るまでの秒数を設定する

ドアが開いてからアラームが鳴るまでの時間は60秒/30秒/15秒で設定可能です。  
本体の切り替えスイッチで希望の秒数と「▼」マークを合わせて設定してください。  
ドアが開いてから設定した秒数でアラームが鳴り続けます。  
ドアが閉まって磁気センサー同士が5mm未満に近づくともアラームが止まります。



## 使用上のご注意

- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 周囲温度5～35℃の範囲で使用してください。範囲外での使用は故障の原因となります。
- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。(日本国内専用)
- 必ず金属製ビスを用いて確実に固定してください。
- 必ず付属のアダプタを使用してください。付属のアダプターは本製品専用です。本製品以外には使用しないでください。
- 電源コードを引っばったり、ねじ曲げたりしないでください。
- 電源プラグは根元まで差し込んでください。
- アラームは絶対に耳元で鳴らさないでください。また、ご使用前に必ずテストを行い、アラームが鳴ることを確認してください。
- 本体やアダプタに水を直接かけないでください。
- 分解・改造・部品の変更、本体への着色などはしないでください。また、強い力や衝撃を与えないでください。
- 本製品は全てのドアの閉め忘れに対して動作を保証するものではありません。予めご了承ください。
- 商品の仕様及び外観などは、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 製品に問題が発生した場合は、下記販売元にご相談ください。

## 保証書

品名	チェックローザー		
型名	DA800SV		
お客様	様		
ご住所	□□□-□□□□		
電話			
電子メールアドレス			
保証期間	1年	期間(お買い上げの日から)	年 月 日

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売元にお問い合わせください。

販売元	住所
	電話
	電子メールアドレス
	メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売元にお問い合わせください。

※本保証書にご記入いただいた個人情報とは、ご相談、修理対応に利用させていただきます。お客様の個人情報は適切に管理し、お客様の承諾を得た場合、正当な理由がある場合を除き、第三者へ開示いたしません。

### 無料保証規定

1. 正常な使用状態(取扱い上のご注意、本体貼付ラベルなどの注意事項に従った使用状態)で故障した場合にお買い上げの販売元にお問い合わせください。
  2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売元にお問い合わせください。
  3. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
    - (1) 本書のご提示がない場合
    - (2) 本書にお買い上げの日付のご記入がない場合、および本書の字句を書き替えられた場合
    - (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
  - (4) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
  - (5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
  - (6) 消耗した部品の交換
  - (7) 本来の用途以外に使用された場合の故障および損傷
4. 付属品・消耗品は保証対象外とさせていただきます。  
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
6. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。